

SCHEDA DI APPLICAZIONE

Fissaggio di picchetti

Sigillare un paletto nel terreno con il cemento naturale PROMPT. Questa soluzione è semplice, veloce ed economica. La messa in opera si realizza senza mescolare.



+

REALIZZAZIONE

Attrezzatura

- Pala, piccone
- Cazzuola
- Annaffiatoio
- Livella

Materiali

- Cemento naturale PROMPT (CNP)
- Miscela di calcestruzzo
- Acqua

Vantaggi del cemento naturale PROMPT

- Facilità di applicazione
- Rapidità
- Soluzione economica

Consumo

1 sacco di CNP da 25 kg
per 5 paletti

MESSA IN OPERA

Dosaggio

Cemento naturale PROMPT	Miscela di cemento	Acqua
5 l	6 l	3 l

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Evitare l'eccesso d'acqua
- In condizioni di freddo, la temperatura minima di utilizzo è di 2°C su supporti non ghiacciati e senza rischio di gelo durante la giornata

Preparazione del supporto

1. Scavare un buco di 30x30x30 cm.
2. Inumidire le pareti e il fondo del buco con un annaffiatoio.

Preparazione del calcestruzzo

Mescolare a secco il cemento naturale PROMPT e la miscela di calcestruzzo fino a ottenere una miscela omogenea.



SUGGERIMENTO

Per allineare i pali, tendere due corde verticali e parallele al suolo lungo la faccia esterna dei pali situati alle estremità. Una corda deve essere posizionata in alto dei pali e l'altra deve essere fissata alla loro base. Le corde serviranno da guida per allineare i pali intermedi.



Preparazione del malta

- Versare il calcestruzzo secco nel buco
- Posizionare il paletto e regolare la sua verticalità
- Versare l'acqua in superficie
- Indurimento rapido in 5 minuti dopo l'assorbimento dell'acqua (temperatura ambiente a 20°C)
- Livellare il calcestruzzo con una cazzuola
- Indurimento completo dopo 15-20 minuti (temperatura ambiente a 20°C)
- Eventualmente chiudere il buco con della terra.



NON DIMENTICARE I DPI!

Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Il contatto tra la pelle e il cemento fresco, il calcestruzzo o la malta può causare irritazioni, reazioni allergiche o ustioni.

