

SCHEDA DI APPLICAZIONE

Posa di canalette prefabbricate (in calcestruzzo o in calcestruzzo polimerico)

Risparmiate tempo e aumentate la precisione durante la **messa a punto** delle canaline prefabbricate, nel contesto del ripristino di cunicoli o collettori visitabili delle **reti fognarie o di acque piovane**.



+

REALIZZAZIONE

Attrezzatura

- Secchio o catino
- Cazzuola

Materiali

- Cemento naturale PROMPT (CNP)
- Acqua

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Non rimescolare dopo l'inizio della presa.
- Evitare l'eccesso d'acqua.
- In condizioni climatiche fredde, la temperatura minima di utilizzo è di 2°C su superfici non ghiacciate e senza rischio di gelo durante la giornata.
- In condizioni climatiche calde, evitare di mescolare a temperature superiori a 30°C.

Vantaggi del cemento naturale PROMPT

- Presa e indurimento rapidi, anche in presenza d'acqua
- Messa in opera in forti spessori
- Posa rapida e precisa
- Aumento della produttività

Consumo

- **Per 5 litri di pasta pura:**
5,5 kg di CNP*

*1 litro = 1 kg di CNP
Consumo indicativo in base al
formato del canale di scolo

MESSA IN OPERA

Dosaggio

	Cemento naturale PROMPT	Acqua
Pasta pura di cemento naturale PROMPT	3 V	1 V

Tempo di presa del cemento naturale PROMPT

Temperatura della pasta pura	10° C	20° C	30° C
Tempo di presa*	4 min	2 min	1 min

Preparazione del supporto

1. Regolare la canalette all'altezza desiderata prima del montaggio
2. Pulire e inumidire il supporto

Preparazione della pasta pura

- Preparare la quantità di pasta necessaria per il montaggio (di solito tra 1 e 5 litri di cemento naturale PROMPT)
- Mescolare rapidamente ed energicamente il cemento naturale PROMPT con un terzo del suo volume d'acqua per ottenere una pasta di consistenza plastica.

Montaggio

- Posizionare la pasta di cemento naturale PROMPT direttamente sotto la canalette prefabbricata, anche se è parzialmente immersa
- Assicurarsi di posizionare bene il supporto riempiendo la parte inferiore e i lati della canalette, lasciando uno spazio sotto la canalette per un buon drenaggio dell'acqua
- Rimozione dell'eccesso di pasta dopo l'inizio della presa

N.B : Il montaggio ha una funzione provvisoria. È essenziale riempire i vuoti intorno alle canalette con un calcestruzzo o malta adatto all'ambiente aggressivo.



SCHEDA DI APPLICAZIONE

Posa di canalette prefabbricate



NON DIMENTICARE I DPI!

Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Il contatto tra la pelle e il cemento fresco, il calcestruzzo o la malta può causare irritazioni, reazioni allergiche o ustioni.

