

## FICHE APPLICATION

# Scellement de piquets

Scellez un piquet dans un sol extérieur avec du ciment naturel PROMPT. Cette solution est simple, rapide et économique. Elle se met en œuvre sans gâchage.



+

### MISE EN ŒUVRE

#### Matériel

- Pelle, pioche
- Truelle
- Arrosoir
- Niveau

#### Matériaux

- Ciment naturel PROMPT (CNP)
- Mélange à béton
- Eau

### Les plus du ciment naturel PROMPT

- Facilité de mise en œuvre
- Rapidité de mise en service
- Solution économique

#### Consommation

1 sac de CNP 25 kg  
pour 5 piquets

## MISE EN ŒUVRE

### Dosage

 Ciment naturel PROMPT	 Mélange à béton	 Eau
5 l	6 l	3 l

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- Eviter l'excès d'eau
- Par temps froid, la température minimum d'emploi est de 2°C sur supports non gelés et sans risque de gel dans la journée

### Préparation du support

1. Creuser un trou de 30x30x30 cm
2. Humidifier les parois et le fond de trou à l'aide d'un arrosoir

### Préparation du béton

Mélanger à sec le ciment naturel PROMPT et le mélange à béton jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène



### ASTUCE

Pour aligner les poteaux, tendre deux cordons d'aplomb et parallèle au sol, le long de la face extérieure des piquets qui se situent à chaque extrémité. Un cordon doit être positionné en haut des piquets et l'autre doit être fixé à leur base. Les cordons serviront de guide pour aligner les piquets intermédiaires.



## Mise en place

---

- Verser le béton sec dans le trou
- Placer le piquet et ajuster le positionnement
- Verser l'eau à la surface
- Prise rapide en 5 minutes après l'absorption de l'eau (température ambiante à 20°C)
- Lisser le béton à l'aide d'une truelle
- Durcissement après 15 à 20 minutes (température ambiante à 20°C)
- Reboucher éventuellement le trou avec de la terre



## N'OUBLIEZ PAS VOS EPI !

Portez des équipements appropriés, le contact entre la peau et la pâte de ciment, le béton ou le mortier frais, peut conduire à des irritations, des lésions allergiques ou des brûlures.

