

SCHEDA DI APPLICAZIONE

Posa di paletti di recinzione

Esegui la posa dei **paletti di recinzione in pochi minuti** con il cemento naturale PROMPT. Per fissare un paletto, è necessario **centrarlo** nella posizione desiderata e **assicurarsi** che sia dritto. Questa operazione di posizionamento, è resa più semplice grazie al cemento naturale PROMPT. L'uso temporaneo di sostegni o cunei, la cui stabilità non è garantita, non è più necessario.



+

REALIZZAZIONE

Attrezzatura _____

- Mescolatore elettrico o betoniera
- Secchio
- Livella
- Cazzuola

Materiali _____

- Cemento naturale PROMPT (CNP)
- Acqua

Vantaggi del cemento naturale PROMPT

- Soluzione veloce, decorativa e naturale
- Valorizzazione delle competenze della vostra azienda

Consumo _____

(Per un volume da riempire di 12 litri)

12 kg di CNP (1/2 sacco) per 6 litri d'acqua

*1 litro = 1 kg di CNP

MESSA IN OPERA

Dosaggio

	Cemento naturale PROMPT	Acqua 
Pasta pura	2 V	1 V

Tempo di presa del cemento naturale PROMPT

Temperatura della pasta pura	10° C	20° C	30° C
Tempo di presa*	5 - 6 min	3 - 5 min	2 - 3 min

*Indicativo

Preparazione dello scavo

Realizzare uno scavo delle dimensioni di 30x30 cm con una profondità compresa tra 40 e 60 cm.

Preparazione della pasta pura

I casi più comuni richiedono una quantità di circa una dozzina di litri

Mescolare energicamente il cemento naturale PROMPT e l'acqua in meno di due minuti.

SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Non rimescolare dopo l'inizio della presa
- Evitare l'eccesso d'acqua
- In condizioni climatiche fredde, la temperatura minima di utilizzo è di 2°C su superfici non ghiacciate e senza rischio di gelo durante il giorno
- In condizioni climatiche calde, evitare di mescolare a una temperatura superiore a 30°C



SUGGERIMENTO

Per i grandi volumi da riempire, è possibile posizionare un ghiaia frantumato (senza sabbia) sul fondo dello scavo. La malta di pasta pura può quindi essere versata nella porosità così creata.

Preparazione della malta

- Posizionare e regolare la verticalità del paletto
 - Mantenere manualmente il poletto
 - Versare rapidamente la malta
 - Dopo pochi minuti dalla fine della presa, la presa è completata, il paletto può essere rilasciato
- Essendo questo un intervento temporanea, la messa in servizio avverrà solo dopo la sigillatura finale. Questo può essere fatto con un camcestruzzo tradizionale. Per una rapida rimessa in servizio (molto utile sui pilastri d'angolo), utilizzare il calcestruzzo PROMPT (vedi scheda

applicativa "sigillatura d'arredi urbani").



NON DIMENTICARE I DPI!

Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Il contatto tra la pelle e il cemento fresco, il calcestruzzo o la malta può causare irritazioni, reazioni allergiche o ustioni.

