

## SCHEDA DI APPLICAZIONE

### Fissaggio di arredi urbani

**Fissate immediatamente i elementi decorativi con il cemento naturale PROMPT.** Questa tecnica tradizionale è efficace in qualsiasi superficie.



+

## REALIZZAZIONE

### Attrezzatura

- Mescolatore elettrico
- Secchio
- Cunei di piccoli attrezzi
- Livella

### Materiali

- Cemento naturale PROMPT (CNP)
- TEMPO (ritardante)
- Sabbia
- Acqua

## Vantaggi del cemento naturale PROMPT

- Rapidità di ripristino del servizio
- Durabilità
- Colorazione del malta
- Aderenza su supporti vecchi e nuovi

### Consumo

(per 10 litri di malta)

- Circa 7 kg di CNP per 7 litri di sabbia

1 litro = 1 kg di CNP

## MESSA IN OPERA

### Dosaggio

 <b>Cemento naturale PROMPT</b>	 <b>Sabbia</b>	 <b>TEMPO</b>	 <b>ACQUA</b>
1 L	1 L	Da 0,5 a 1 tappo livellato per litro di cemento in base alla temperatura	Da 0,3 a 0,5 litri in base all'umidità della sabbia

### CONSIGLI PRELIMINARI

Prima della preparazione del malta, assicurarsi di:

- Posizionare l'elemento da fissare
- Regolare la verticalità con cunei

### Tempo di presa del cemento naturale PROMPT

<b>Temperatura del malta</b>	<b>10° C</b>	<b>20° C</b>	<b>30° C</b>
Tempo di presa con TEMPO*	4 min	2 min	1 min
Tempo di presa con TEMPO*	50 min	25 min	15 min

\*A titolo indicativo

### SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Non rimescolare dopo l'inizio della presa
- Evitare l'eccesso d'acqua
- In condizioni climatiche fredde, la temperatura minima di utilizzo è di 2°C su superfici non ghiacciate e senza rischio di gelo durante il giorno
- In condizioni climatiche calde, evitare di mescolare a una temperatura superiore a 30°C

### Preparazione del supporto

- Proteggere i dintorni per evitare di sporcare
- Preparare i supporti di fissaggio (passivare o anticorrosione) o i componenti da fissare
- Realizzare il foro necessario per il fissaggio dell'elemento
- Calcolare il volume necessario affinché l'elemento sia rivestito da almeno 2 cm di malta
- Rimuovere la polvere e umidificare il supporto

**Preparazione del malta**

- Mescolare a secco il cemento naturale PROMPT, il TEMPO se necessario e la sabbia.
- Omogenizzare, aggiungere il quantitativo d'acqua fino a ottenere una consistenza plastica.

**Messa in opera**

- Umidificare nuovamente il supporto.
- Avvolgere l'elemento con la malta
- Preparare e posizionare la malta.
- Compattare la malta.



**SUGGERIMENTO**

Se questa fissazione è destinata a essere ricoperta da un intonaco, è necessario un ritiro di 1 cm rispetto alla superficie esterna del supporto. Ciò al fine di evitare di riconoscere la traccia fantasma della fissazione dopo la posa.



**NON DIMENTICARE I DPI!**

Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Il contatto tra la pelle e il cemento fresco, il calcestruzzo o la malta può causare irritazioni, reazioni allergiche o ustioni.

